

# Anleitung EMU Professional II TCP/IP

Document Reference: 1475 Version: 2.3 Date: 15.06.2023

# Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein Anschlussschema TCP/IP	<b>4</b> 4
2	Zugriff per HTTP         Momentane Auslesung / aktuelle Werte         Konfiguration         Auslesung Konfiguration   Werte         Zurücksetzen	5 6 7 10
3	Datenabruf Datenlogger       Image: Status - Codes         Mögliche Parameter       Image: Status - Codes         Aufbau der CSV-Datei des Datenloggers       Image: Status - Codes         Definition der Status-Codes       Image: Status - Codes	<b>11</b> 11 11 12 12
4	Datenabruf Logbuch       1         Mögliche Parameter       1         Beispiele       1         Aufbau der CSV-Datei des Logbuchs       1	<b>13</b> 13 13 14
5	Firmware-Update       2         Voraussetzungen       1         Firmware Update manuell durchführen       1	<b>15</b> 16 18

Version	Änderungsdatum	Kürzel	Änderungen
V1.0	01.07.2021	fbo, met	Ersterstellung Dokument
V1.1	13.10.2021	met	Genauere Angaben zur Zeitsynchronisation
V1.2	13.10.2021	fbo	Vorraussetzungen Update
V1.3	07.04.2022	met	Update von HTTP Zugriff. Update Datenlogger- /Logbuchauslesung
V1.4	13.04.2022	met	Update von HTTP GUI Beschreibung
V1.5	11.05.2022	met	Neuaufgleisung Doc.Ref Nummer. Gleiche Dokumente in verschiedenen Sprachen
			besitzen nun die gleiche Doc.Ref Nummer.
V1.6	27.05.2022	fbo	Hinweis bzgl. Firmware-Update
V1.6.1	14.06.2022	fbo	Hinweis bzgl. Aktualisierung Register
V2.0	30.11.2022	met	Überarbeitung Dokumentstruktur
V2.1	24.04.2023	met	Auslesung Zählerkonfiguration und angezeigte Zählerdaten über HTTP-GET
V2.2	02.06.2023	met	Korrektur der Weblinks Beispiele
V2.3	15.06.2023	met	Erweiterung SZugriffsschutz"

# Allgemein

Der EMU Professional II TCP/IP ist mit einer 100 MBit Ethernet-Schnittstelle mit einer RJ-45 Buchse ausgestattet.

Im Auslieferungszustand bezieht der EMU Professional II TCP/IP seine IP-Adresse per DHCP-Request. Die zugewiesene IP-Adresse kann auf dem Zähler im Menü "Einstellungen" -> "IP Adresse" abgelesen werden. Das Menü ist durch die Pfeiltasten auf dem Zähler erreichbar. Benutzen Sie "Pfeil Rechts" bis Sie bei den Einstellungen ankommen. Anschliessend benutzen Sie "Pfeil Runter" bis Sie beim Menüpunkt "IP-Adresse" ankommen.

Dieses Dokument beschreibt den Zugriff auf den EMU Professional II TCP/IP Zähler über TCP/IP, sowie die möglichen Einstellungen der TCP/IP Schnittstelle. Weiterhin beschreibt dieses Dokument die Vorgehensweise für den Abruf von historischen Daten welche auf dem Zähler gespeichert sind mithilfe von Beispielen. Diese Daten werden in einem CSV Datei ausgegeben, dessen Aufbau anschliessend erklärt wird. Am Ende des Dokuments wird die online Aktualisierung der Firmware des EMU Professional II TCP/IP anhand eines Beispieles aufgezeigt.

Hinweis: Wir empfehlen regelmässig (monatlich) zu prüfen, ob ein Update verfügbar ist und mindestens ein Update im Jahr durchzuführen. Weiterführende Informationen zu den Updates sind auf unserer Homepage ersichtlich oder werden auf Anfrage per E-Mail mitgeteilt.

### Anschlussschema TCP/IP

*Hinweis: Die TCP/IP Schnittstelle ist dieselbe für den EMU Professional II 3/100 TCP/IP und den EMU Professional II 3/5 TCP/IP.* 



# **Zugriff per HTTP**

Sobald der EMU Professional II TCP/IP über ein Ethernet-Kabel an Ihr Netzwerk angeschlossen ist kann der Zähler über einen Webbrowser erreicht werden. Der Zugriff erfolgt über:

http://[IP-Adresse des Zählers]/

Die IP-Adresse kann unter "Einstellungen" -> "IP-Adresse"

Das folgende Interface erscheint beim Aufruf der oben genannten URL. Am oberen Bildschirm können Sie zwischen den "aktuellen Werten" und der "Konfiguration" umschalten.

### Momentane Auslesung / aktuelle Werte

Dieser Tab zeigt die aktuellen Registerwerte für Wirkenergie Bezug und Lieferung, sowie die momentanen Werte der Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Strom, Leistungsfaktor und Frequenz des Zählers. Diese Werte werden im 5 Sekunden Takt aktualisiert.

*Hinweis: Alle Zähler ab der Seriennummer 22350000 zeigen in diesem Tab auch die Minimal- und Maximalwerte der jeweiligen Momentanwerte an.* 

AKINCHE WEITE	Komiguration	
Wirkenergi	e Import	
Total	0.000 kWh	
T1	0.000 kWh	
T2	0.000 kWh	
Wirkenergi	e Export	
Total	0.000 kWh	
T1	0.000 kWh	
T2	0.000 kWh	
Spannung-		
L1-N	233.5 V	
L2-N	0.0 V	
L3-N	0.0 V	
-Wirkleistur	lg	
L123	0.000 kW	
L1	0.000 kW	
L2	0.000 kW	
L3	0.000 kW	
Blindleistu	ng	
L123	0.000 kvar	
L1	0.000 kvar	
L2	0.000 kvar	
L3	0.000 kvar	
Strom —		
L123	0.000 A	
L1	0.000 A	
L2	0.000 A	
L3	0.000 A	
Leistungsfa	ktor	
L1	0.00	
L2	0.00	
L3	0.00	
-Frequenz-		
alle Phasen	50.0 Hz	

### Konfiguration

Auf der Konfigurationsseite können die folgenden Einstellungen konfiguriert werden:

Aktuelle Werte	Konfiguration	
Allgomaina Ei	astallum con	
-Aligemeine Ei	Istellungen	
DHCP		
IP Addresse	10.255.255.140	
Subnetzmaske	255.255.255.0	
Gateway	10.255.255.1	
DNS-Server	192.168.1.236	
-Modbus TCP-		
Modbus aktiv		
Port	503	
– NTP Server (2	eit Server UTC)	
Zeitserver	pool.ntp.org	
-Zugriffsschutz	für den Benutzer "admin" —	
Aktivieren	0	
Deaktivieren	Ő	
Beibehalten	۲	
Online-Update	erlauben 🔽	
		Speichern
Seriennummer	0	
MAC-Adresse	10:2C:EF:03:00:00	
Firmware	1.0.9	GMI
Uhrzeit:		
Lokal	12.4.2022, 11:24:51	TIT ELECTRONIC IIII
∪ IC (wie auf dem Zäh	r) 12.4.2022, 09:24:51	

- Allgemeine Einstellungen
  - DHCP: Wählen Sie, ob der Zähler über DHCP eigenständig eine IP-Adresse beantragen kann, oder ob Sie die IP-Adresse manuell einstellen möchten.
  - Wenn DHCP nicht eingeschaltet ist, muss die Konfiguration der Netzwerkparameter (IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server) manuell erfolgen.
- Modbus TCP
  - Modbus aktiv: Wählen Sie ob der Modbus TCP Server eingeschaltet ist oder nicht.
  - Port: Wählen Sie den TCP-Port auf dem der Modbus Server Anfragen entgegen nimmt.

Eine Aktualisierung der Modbus-Register mit aktuellen Werten erfolgt ca. alle 5-10 Sekunden.

- NTP-Server
  - Zeitserver: Geben Sie die IP-Adresse oder den DNS-Namen eines NTP-Servers ein, von welchem der EMU Professional II TCP/IP seine Zeit synchronisieren soll.

Wenn ein Zeitserver angegeben ist, versucht das Kommunikations-Modul nach dem Aufstarten alle 1-2 Minuten die Zeit abzurufen. Sobald das Kommunikations-Modul sich synchronisieren konnte, versendet das Kommunikations-Modul nur noch eine Synchronisationsanfrage pro Stunde an den Zeitserver. Sollte der Zugriff auf einen NTP-Server nicht möglich sein so kann dies u.U. zu kurzen Unterbrüchen in der Beantwortung von Anfragen auf dem Kommunikations-Modul führen.



Hinweis: Der angegebene NTP-Server muss eine eichgültige Referenz-Zeitquelle verwenden.

- Zugriffsschutz
  - Aktivieren: Wenn Sie den Z\u00e4hler gegen\u00fcber Eingriff von Drittpersonen sch\u00fctzen m\u00f6chten k\u00f6nnen Sie hier die Option "Aktivieren" setzen. Geben Sie ihr gew\u00fcnschtes Passwort im Passwort-Feld ein (maximal 20 Zeichen) und speichern Sie die Einstellungen. Der Zugriff auf den EMU Professional II TCP/IP ist somit nur noch per HTTP-Basic-Auth mit dem Benutzer "admin" m\u00f6glich.
  - Deaktivieren: Wenn Sie den Passwortschutz entfernen möchten, wählen Sie die "Deaktivieren" Option. Speichern Sie anschliessend die Einstellungen.
  - Beibehalten: Falls Sie eine andere Einstellung als den Zugriffsschutz ändern und Ihr Passwort beibehalten wollen, wählen Sie die "Beibehalten" Option.
  - Online-Update erlauben: Wenn Sie von EMU Electronic AG signierte Firmware-Updates erlauben möchten, können Sie dies hier aktivieren.

Speichern Sie die getätigten Einstellung mithilfe der "Speichern" Schaltfläche rechts unter den Einstellungen.

Hinweis: Wenn Sie die Option "Passwort aktivieren" setzen und kein Passwort hinterlegen, wird der Zugriffs-Schutz automatisch wieder deaktiviert.

#### Auslesung Konfiguration | Werte

Die Konfiguration und die Werte welche auf der Weboberfläche ersichtlich sind können auch über eine HTTP-GET Anfrage heruntergeladen werden.

http://[ip-adresse]/status.json gibt alle getätigten Einstellungen der Weboberfläche zurück.

```
{
   "networkdhcpactive": false,
   "networkip": "**.***.**",
   "networknm": "**.***.**",
   "networkgw": "**.***.**",
   "networkdns1": "**.***.**",
   "mbactive": true,
   "mbport": 502,
   "ntpactive": true,
   "ntp1": "pool.ntp.org",
   "meterserial": "22350000",
   "meterfactorynr": 0,
   "meterdatetime": 0,
   "networkmac": "10:2C:EF:**:**",
   "softwareversion": "1.0.14",
   "updateractive": true
}
```

http://[ip-adresse]/meterdata.json gibt die aktuellen Energie- und Momentanwerte des Zählers zurück.

{
"meterdatetime": 1681808392,
"wpulse\_cnt\_L123\_e": "306.722",
"wpulse\_cnt\_L123\_T1\_e": "306.722",
"wpulse\_cnt\_L123\_T2\_e": "0.000",
"wpulse\_cnt\_ex\_L123\_e": "0.000",
"wpulse\_cnt\_ex\_L123\_T1\_e": "0.000",
"wpulse\_cnt\_ex\_L123\_T2\_e": "0.000",
"p\_L123\_act\_e": "6.973",
"p\_L1\_act\_e": "2.326",
"p\_L2\_act\_e": "2.323",
"q\_L123\_act\_e": "3.687",
"q\_L1\_act\_e": "1.229",

"q\_L2\_act\_e": "1.232", "q\_L3\_act\_e": "1.225", "i\_L123\_act\_e": "34.180", "i\_L1\_act\_e": "11.397", "i\_L2\_act\_e": "11.409", "i\_L3\_act\_e": "11.374", "u\_L1\_act\_e": "230.9", "u\_L2\_act\_e": "230.4", "u\_L3\_act\_e": "230.9", "pf\_L1\_act\_e": "0.88", "pf\_L2\_act\_e": "0.88", "pf\_L3\_act\_e": "0.88", "f\_L123\_act\_e": "50.0", "showMinMax":true, "p\_max\_L1\_e": "4.192", "p\_max\_L2\_e": "4.150", "p max L3 e": "4.036", "p\_max\_L123\_e": "12.379", "p\_min\_L1\_e": "-4.049", "p\_min\_L2\_e": "-3.795", "p min L3 e": "-3.989", "p\_min\_L123\_e": "-11.834", "q\_max\_L1\_e": "1.311", "q\_max\_L2\_e": "1.310", "q\_max\_L3\_e": "1.304", "q\_max\_L123\_e": "3.926", "q\_min\_L1\_e": "0.001", "q\_min\_L2\_e": "0.001", "q\_min\_L3\_e": "0.001", "q\_min\_L123\_e": "0.005", "i\_max\_L1\_e": "18.521", "i\_max\_L2\_e": "18.373", "i\_max\_L3\_e": "17.835", "i\_max\_L123\_e": "54.729", "i\_min\_L1\_e": "-17.648", "i\_min\_L2\_e": "-16.576", "i\_min\_L3\_e": "-17.386", "i\_min\_L123\_e": "-51.610", "u min L1 e": "223.2", "u\_min\_L2\_e": "222.8", "u\_min\_L3\_e": "223.2", "u\_max\_L1\_e": "234.3", "u\_max\_L2\_e": "233.9", "u\_max\_L3\_e": "234.4", "pf\_max\_L1\_e": "1.00", "pf\_max\_L2\_e": "1.00", "pf\_max\_L3\_e": "1.00", "pf\_min\_L1\_e": "-1.00", "pf\_min\_L2\_e": "-1.00", "pf\_min\_L3\_e": "-1.00", "f\_min\_L123\_e": "49.8", "f max L123 e": "51.9", "ts\_p\_max\_L1\_e": 1680457945, "ts\_p\_max\_L2\_e": 1680457945, "ts\_p\_max\_L3\_e": 1680457945, "ts\_p\_max\_L123\_e": 1680457945, "ts\_p\_min\_L1\_e": 1680628117, "ts\_p\_min\_L2\_e": 1680628117, "ts\_p\_min\_L3\_e": 1680628117,

```
"ts_p_min_L123_e": 1680628117,
"ts q max L1 e": 1679908541,
"ts_q_max_L2_e": 1679908541,
"ts_q_max_L3_e": 1679896832,
"ts_q_max_L123_e": 1679908541,
"ts_q_min_L1_e": 1679673392,
"ts_q_min_L2_e": 1679673392,
"ts_q_min_L3_e": 1679673392,
"ts_q_min_L123_e": 1679673392,
"ts_i_max_L1_e": 1680457945,
"ts_i_max_L2_e": 1680457945,
"ts_i_max_L3_e": 1680457945,
"ts_i_max_L123_e": 1680457945,
"ts i min L1 e": 1680628117,
"ts_i_min_L2_e": 1680628117,
"ts_i_min_L3_e": 1680628117,
"ts i min L123 e": 1680628117,
"ts u min L1 e": 1681731345,
"ts_u_min_L2_e": 1681731345,
"ts_u_min_L3_e": 1681731345,
"ts u max L1 e": 1681400950,
"ts_u_max_L2_e": 1681400952,
"ts_u_max_L3_e": 1681400952,
"ts_pf_max_L1_e": 1679933033,
"ts_pf_max_L2_e": 1679933033,
"ts_pf_max_L3_e": 1679933033,
"ts_pf_min_L1_e": 1679753738,
"ts_pf_min_L2_e": 1679753738,
"ts pf min L3 e": 1679753738,
"ts_f_min_L123_e": 1679742136,
"ts_f_max_L123_e": 1681806387
}
```

Folgende Abkürzungen werden bei den Zählerdaten verwendet:

Wirkenergie Import Total wpulse cnt L123 e [kWh] Wirkenergie Import T1 wpulse cnt L123 T1 e [kWh] Wirkenergie Import T2 wpulse cnt L123 T2 e [kWh] Wirkenergie Export Total wpulse cnt ex L123 e [kWh] Wirkenergie Export T1 wpulse cnt ex L123 T1 e [kWh] Wirkenergie Export T2 wpulse cnt ex L123 T2 e [kWh] Spannung Aktuell L1-N u L1 act e [V] Spannung Aktuell L2-N u L2 act e [V] Spannung Aktuell L3-N u\_L3\_act\_e [V] Spannung Minimum L1-N u min L1 e [V] Spannung Minimum L2-N u min L2 e[V]Spannung Minimum L3-N u\_min\_L3\_e [V] Spannung Maximum L1-N u\_max\_L1\_e [V] Spannung Maximum L2-N u\_max\_L2\_ e [V] Spannung Maximum L3-N u max L3 e [V] Wirkleistung Aktuell L123 p L123 act e [kW] Wirkleistung Aktuell L1 p L1 act e [kW] Wirkleistung Aktuell L2 p L2 act e [kW] Wirkleistung Aktuell L3 p L3 act e [kW] Wirkleistung Minimum L123 p min L123 e [kW] Wirkleistung Minimum L1 p min L1 e [kW] Wirkleistung Minimum L2 p min L2 e [kW] Wirkleistung Minimum L3 p min L3 e [kW] Wirkleistung Maximum L123 p\_max\_L123\_e [kW] Wirkleistung Maximum L1 p\_max\_L1\_e [kW]

Wirkleistung Maximum L2 p max L2 e [kW] Wirkleistung Maximum L3 p max L3 e [kW] Blindleistung Aktuell L123 q\_L123\_act\_e [kvar] Blindleistung Aktuell L1 q\_L1\_act\_e [kvar] Blindleistung Aktuell L2 q\_L2\_act\_e [kvar] Blindleistung Aktuell L3 q L3 act e [kvar] Blindleistung Minimum L123 g min L123 e [kvar] Blindleistung Minimum L1 q min L1 e [kvar] Blindleistung Minimum L2 q min L2 e [kvar] Blindleistung Minimum L3 g min L3 e [kvar] Blindleistung Maximum L123 q\_max\_L123\_e [kvar] Blindleistung Maximum L1 q\_max\_L1\_e [kvar] Blindleistung Maximum L2 q\_max\_L2\_e [kvar] Blindleistung Maximum L3 g max L3 e [kvar] Strom Aktuell L123 i L123 act e [A] Strom Aktuell L1 i\_L1\_act\_e [A] Strom Aktuell L2 i L2 act e [A] Strom Aktuell L3 i L3 act e [A] Strom Minimum L123 i min L123 e [A] Strom Minimum L1 i min L1 e [A] Strom Minimum L2 i min L2 e [A] Strom Minimum L3 i min L3 e [A] Strom Maximum L123 i max L123 e [A] Strom Maximum L1 i max L1 e [A] Strom Maximum L2 i max L2 e [A] Strom Maximum L3 i max L3 e [A] Leistungsfaktor Aktuell L1 pf\_L1\_act\_e [] Leistungsfaktor Aktuell L2 pf L2 act e [] Leistungsfaktor Aktuell L3 pf L3 act e [] Leistungsfaktor Minimum L1 pf min L1 e ∏ Leistungsfaktor Minimum L2 pf min L2 e [] Leistungsfaktor Minimum L3 pf min L3 e [] Leistungsfaktor Maximum L1 pf max L1 e Leistungsfaktor Maximum L2 pf\_max\_L2\_e [] Leistungsfaktor Maximum L3 pf\_max\_L3\_e [] Frequenz Aktuell alle Phasen f\_L123\_act\_e [Hz] Frequenz Minimum alle Phasen f min L123 e [Hz] Frequenz Maximum alle Phasen f\_max\_L123\_e [Hz]

ts\_ Werte sind die Epoch Zeitstempel der Minimal- und Maximalwerte und geben somit an, wann der Minimalund Maximalwerte aufgetreten ist.

#### Zurücksetzen

Im Falle einer Fehlbedienung (falsche IP-Adresse, vergessenes Passwort, usw.) kann die TCP-Konfiguration des EMU Professional II TCP/IP zurückgesetzt werden. Gehen Sie hierzu am EMU Professional II TCP/IP im Menü "Einstellungen" zum Punkt "TCP/IP Interface". Bestätigen Sie hier die Konfigurationsänderung "Werkseinst. RESET". Nach einem Reset auf die Werkseinstellungen kann es bis zu 5 minuten dauern, bis der EMU Professional II wieder erreichbar ist.

Mit der Bestätigung der Option "Soft RESET" wird das TCP-Kommunikationsmodul des Zählers neu gestartet.

W Hinweis: Ein Reset des TCP-Kommunikationsmoduls verändert in keinem Falle Zählerstände, Messwerte, die aktuelle Messung oder andere messtechnisch relevante Vorgänge des EMU Professional II TCP/IP.

## **Datenabruf Datenlogger**

Datenabruf	
letzten 3000 Einträge	/data/
letzten 96 Einträge	/data/?last=96
Eintrag 1 bis 100	<u>/data/?from=1&amp;to=100</u>
Eintrag 20 bis 1, absteigend	/data/?from=20&to=1

Sie können die Datenlogger-Daten des EMU Professional II TCP/IP über die Hyper-Links am Ende des "Aktuelle Werte" Tabs oder direkt über folgende URL anfordern:

#### http://[IP-Adresse des Zählers]/data/

Wenn Sie keine weitere Parameter angeben werden die letzten 3000 Einträge in absteigender Reihenfolge ausgegeben.

Winweis: in einer Abfrage werden maximal 3000 Einträge zurückgegeben, werden mehr Einträge benötigt so können die Abfragen gestaffelt übermittelt werden

### **Mögliche Parameter**

Um die Auslesung des Datenloggers spezifischer zu gestalten, können der URL (HTTP-GET) weitere Parameter übergeben werden.

Parameter	Beschreibung
last=x	Rückgabe der letzten x Einträge im Datenlogger
from=a	Starte die Abfrage bei Index a
to=b	Ende die Abfrage bei Index b einer Abfrage

Wenn Index a kleiner als Index b ist, werden die Daten aufsteigend ausgegeben. Um eine absteigende Ausgabe zu bekommen geben Sie den grösseren Index zuerst an (a > b).

#### **Beispiele**

Die letzten 30 Einträge: http://[IP-Adresse]/data/?last=30

Die Einträge 55-65: http://[IP-Adresse]/data/?from=55&to=65

Spalte	Beschreibung	Einheit	Auflösung	Beispielwert
1	Zeitstempel	UTC		2022-09-28T10:30:00Z
2	Index			2
3	Status			2
4	Seriennummer des Zähler			22350000
5	Wirkenergie Bezug L123 T1	Wh	1 Wh	0
6	Wirkenergie Bezug L123 T2	Wh	1 Wh	0
7	Wirkenergie Lieferung L123 T1	Wh	1 Wh	0
8	Wirkenergie Lieferung L123 T2	Wh	1 Wh	0
9	Blindenergie Bezug L123 T1	varh	1 varh	0
10	Blindenergie Bezug L123 T2	varh	1 varh	0
11	Blindenergie Lieferung L123 T1	varh	1 varh	0
12	Blindenergie Lieferung L123 T2	varh	1 varh	0
13	Leistung L123	W	1 W	4252
14	Leistung L1	W	1 W	2010
15	Leistung L2	W	1 W	992
16	Leistung L3	W	1 W	1250
17	Strom gesamt	mA	1 mA	15680
18	Strom L1	mA	1 mA	8682
19	Strom L2	mA	1 mA	4300
20	Strom L3	mA	1 mA	2698
21	Strom neutral	mA	1 mA	0
22	Spannung L1_N	V	0.1 V	2326
23	Spannung L2_N	V	0.1 V	2320
24	Spannung L3_N	V	0.1 V	2304
25	Leistungsfaktor L1		0.01	99
26	Leistungsfaktor L2		0.01	99
27	Leistungsfaktor L3		0.01	99
28	Frequenz	Hz	0.1 Hz	500

### Aufbau der CSV-Datei des Datenloggers

### Definition der Status-Codes

Der Status Code ist Bit-codiert. Die nachfolgende Tabelle gibt an was das Statusbyte bedeutet in Binär-, Hexoder Dezimal-Auslesung

Bit-Position	Bin	Hex	Dez	Beschreibung
1	0b00000000	0x0	0	Keine Änderung
1	0b0000001	0x1	1	Uhrzeit geändert
2	0b00000010	0x2	2	Stromwandlerfaktor geändert
3	0b00000100	0x4	4	Spannungswandlerfaktor geändert
4	0b00001000	0x8	8	Impulslänge geändert
5	0b00010000	0x10	16	Impulswertigkeit geändert
6	0b00100000	0x20	32	Stromausfall
7	0b01000000	0x40	64	Zeitsynchronisation hat noch nicht stattgefunden
8	0b1000000	0x80	128	Logbuch ist voll

## **Datenabruf Logbuch**

[	-Logbuchabruf	
	letzten 2048 Einträge	/logbook/
	letzten 96 Einträge	/logbook/?last=96
	Eintrag 1 bis 100	/logbook/?from=1&to=100
	Eintrag 20 bis 1, absteigend	/logbook/?from=20&to=1

Hinweis: Das Logbuch ist nur bei der LP Version des EMU Professional II vorhanden.

Sie können das Logbuch des EMU Professional II TCP/IP über die folgende URL anfordern:

http://[IP-Adresse]/logbook/

Wenn Sie keine weitere Parameter angeben werden die letzten 2048 Einträge in absteigender Reihenfolge ausgegeben.

Hinweis: Es werden maximal 2048 Einträge in einer Abfrage zurückgegeben.

### **Mögliche Parameter**

Um die Auslesung des Logbuchs spezifischer zu gestalten, kann der URL (HTTP-GET) weitere Parameter übergeben werden.

Parameter	Beschreibung
last=x	Rückgabe der letzten x Einträge im Logbuch
from=a	Starte die Abfrage bei Index a
to=b	Ende die Abfrage bei Index b einer Abfrage

Wenn Index a kleiner als Index b ist, werden die Daten aufsteigend ausgegeben. Um eine absteigende Ausgabe zu bekommen geben Sie den grösseren Index zuerst an (a > b).

#### **Beispiele**

Die letzten 30 Einträge des Logbuchs: http://[IP-Adresse]/data/?last=30
Die Einträge 55-65 des Logbuchs: http://[IP-Adresse]/data/?from=55&to=65

## Aufbau der CSV-Datei des Logbuchs

Spalte	Beschreibung	Einheit	Auflösung	Beispielwert
1	Zeitstempel	UTC	1 s	2022-09-28T10:35:00Z
2	Zeitstempel nach Änderung	UTC	1 s	2022-09-28T10:37:30Z
3	Index			3
4	Seriennummer			22350000
5	Wirkenergie Bezug L123 T1	Wh	1 Wh	2568
6	Wirkenergie Bezug L123 T2	Wh	1 Wh	120
7	Wirkenergie Lieferung L123 T1	Wh	1 Wh	487
8	Wirkenergie Lieferung L123 T2	Wh	1 Wh	3615
9	Index des zugehörigen Lastgangeintrags			35
10	CT Einstellung Primär aktuell			500
11	CT Einstellung Primär vor Änderung(falls)			5
12	CT Einstellung Sekundär aktuell			5
13	CT Einstellung Sekundär vor Änderung(falls)			5
14	VT Einstellung Primär aktuell			200
15	VT Einstellung Primär vor Änderung(falls)			100
16	VT Einstellung Sekundär aktuell			100
17	VT Einstellung Sekundär vor Änderung(falls)			100
18	S0 Pulswertigkeit aktuell	P/kWh		1000
19	S0 Pulswertigkeit vor Änderung(falls)	P/kWh		10
20	S0 Pulslänge aktuell	ms		2
21	S0 Pulslänge vor Änderung(falls)	ms		40

## **Firmware-Update**

Der EMU Professional II TCP/IP erlaubt das Aktualisieren der Firmware des Kommunikationsmoduls über den eingebauten "mcumgr-server".

Ein Update ist möglich sobald auf der Seite "Konfiguration" -> "Online-Update erlauben" aktiviert ist.

*W* Hinweis: Beachten Sie, dass nur von EMU Electronic AG elektronisch signierte Dateien für das Update zugelassen sind.

Gefahr: Bei unsachgemässer Verwendung / Unterbruch des Firmware-Updates besteht die Gefahr den EMU Professional II TCP/IP zu beschädigen!



Hinweis: Ein Update ist nur auf Zählern mit der TCP Firmware Version 1.0.6 oder höher möglich.

W Hinweis: Ein Update des TCP-Kommunikationsmoduls verändert in keinem Falle die Firmware des Zählers (FW-MID, FW-APP), Zählerstände, Messwerte, die aktuelle Messung oder andere messtechnisch relevante Vorgänge des EMU Professional II TCP/IP.

*Hinweis: Beim erstmaligen Ausführen des Updaters erscheint eine Meldung vom Microsoft Defender. Klicken Sie auf "Weitere Informationen" und danach auf "Trotzdem ausführen".* 

Der Computer wurde durch Windows geschützt	Der Computer wurde durch W geschützt	'indows
Von Microsoft Defender SmartScreen wurde der Start einer unbekannten App verhindert. Die Ausführung dieser App stellt u. U. ein Risiko für den PC dar. <u>Weitere Informationen</u>	Von Microsoft Defender SmartScreen wurde der Start eine verhindert. Die Ausführung dieser App stellt u. U. ein Risik App: update.cmd Herausgeber: Unbekannter Herausgeber	r unbekannten App 5 für den PC dar.
Nicht ausführen	Trotzdem ausführen	Nicht ausführen

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die zu aktualisierenden Zähler in ihrem lokalen Netzwerk sind und dass sie die Firewall, sowie alle weiteren netzwerkbeeinträchtigenden Programme deaktiviert haben.

Die Aktualisierung muss über den TCP Port 1337 erfolgen.

Für ein Update unter Windows 10 können Sie das Update-Tool inkl. Firmware hier herunterladen.

https://www.emuag.ch/files/software/EMU\_Professional\_II\_TCP\_Updater.zip

Nach dem Download sollte der SHA256 Hash der Datei mcumgr.exe überprüft werden, dies kann mit der Powershell wie folgt durchgeführt werden:

Get-FileHash .\mcumgr.exe -Algorithm SHA256

#### Antwort:

Algorithm	Hash
SHA256	311D5A72C040DFD0E1486B810B5E3EC32FE99A30CE245BF52C6C7B2B0EE8234E

Durch das Starten der Datei "update.cmd" wird der Update-Vorgang gestartet.

Hinweis: Beim erstmaligen Ausführen des Befehls "update.cmd" erscheint unter Umständen eine Warnung dass der Conputer durch Windows geschützt ist. Für das weitere Durchführen des Updates müssen Sie "Weitere Informationen" anwählen und dann die Option "Trotzdem ausführen" anwählen.



#### Beispiel:

en C:\WINDOWS\system32\cmd.exe	٥	$\times$
AW Professional II TCP/IP Firmware update script		1
Enter IP Address:10.255.255.7		
The device with the IP Address 10.255.255.7 will be updated, OK?		
Continue [Y] Cancel [N] y		
iry to reach device with IP Address 10.255.255.7 Device reachable		
Connecting device and upload image 193.32 KLB / 193.32 KLB [====================================		
<pre>image uploaded! images: iwage=0 slot=0 version: 1.0.13 bootable: true flags: active confirmed hash: 247303db431765c07d04f726f60f005b0e22549dad16add3bc2e60049af9020d version: 1.0.13 bootable: true flags: hash: 247303db431765c07d04f726f60f005b0e22549dad16add3bc2e60049af9020d flags=0 bootable: true flags: hash: 247303db431765c07d04f726f60f005b0e22549dad16add3bc2e60049af9020d flit status: N/A (0)</pre>		
Activating new image mages: image=0 slot=0 version: 1.0.13 hash: 247303db431765607084f726f60f085b8e22549dad16add3bc2e60849af9020d image=0 slot=1 version: 1.0.13 bootable: true flags: hash: 247303db43176507084f726f60f085b8e22549dad16add3bc2e60849af9020d Slot=1 version: NA (0)		
Restart TCP/IP modul Done		
ent restart command, device should be up soon		
Press any key to continue		

### Firmware Update manuell durchführen

Das Update erfolgt über das Kommandozeilen-Tool mcumgr. Für die Installation muss im Vorfeld go installiert werden.

Nach erfolgreicher Installation von "go" kann die aktuelleste Version des mcumgr über die Eingabeaufforderung installiert werden:

```
go get -v github.com/apache/mynewt-mcumgr-cli/mcumgr
```

Hinweis: In folgendem Beispiel wird davon ausgegangen, dass der EMU Professional II TCP/IP die IP-Adresse 192.168.0.131 zugewiesen bekommen hat.

- 1. Laden Sie die neue Firmware herunter und validieren Sie die Prüfsumme.
- 2. Lassen Sie sich die aktuell installierte Version des EMU Professional II TCP/IP anzeigen mit folgendem Kommandozeilen-Argument:

mcumgr --conntype udp --connstring=192.168.0.131:1337 image list

Der Zähler wird Ihnen folgende Antwort liefern, wobei die Version und der Hash vom Beispiel abweichen kann:

```
Images:
    image=0 slot=0
        version: 1.0.12
        bootable: true
        flags: active confirmed
        hash: alterHash
Split status: N/A (0)
```

3. Laden Sie die neue Firmware-Version mit folgendem Kommandozeilen-Argument hoch:

mcumgr --conntype udp --connstring=192.168.0.131:1337 image upload [UpdateFilePath.bin]

Der Zähler wird Ihnen folgenden Ladebalken als Antwort liefern:

```
200.11 KiB / 200.11 KiB [====] 100.00% 34.99 KiB/s 5s Done
```

4. Nach dem Upload kann der Status der vorhandenen Images mit dem folgenden Kommandozeilen-Argument angezeigt werden. Es ist sowohl die ursprüngliche wie auch die neue Firmware ersichtlich.

mcumgr --conntype udp --connstring=192.168.0.131:1337 image list

Der Zähler liefert im "Slot=0" die Daten der alten FW-Version und im "Slot=1" die Daten der neu hochgeladenen FW-Version:

```
Images:
image=0 slot=0
version: 1.0.12
bootable: true
flags: active confirmed
hash: alterHash
image=0 slot=1
version: 1.0.13
bootable: true
flags:
hash: neuerHash
Split status: N/A (0)
```

5. Bestätigen Sie nun, dass die neue Firmware verwendet werden soll. Die Identifikation der zu bestätigenden Firmware erfolgt über die Prüfsumme / den Hash der Firmware. Bestätigen Sie die neue Firmware mit folgendem Kommandozeilen-Argument:

mcumgr --conntype udp --connstring=192.168.0.131:1337 image test neuerHash

Der Zähler antwortet mit den folgenden Daten:

```
Images:
image=0 slot=0
version: 1.0.12
bootable: true
flags: active confirmed
hash: alterHash
image=0 slot=1
version: 1.0.13
bootable: true
flags: pending
hash: neuerHash
Split status: N/A (0)
```

Die neue Firmware ist nun mit dem Attribut "pending" gekennzeichnet.

6. Starten Sie das TCP/IP Modul des EMU Professional II TCP/IP mit dem folgenden Kommandozeilen-Argument neu. Nach dem Neustart des TCP-Modules wird die alte Firmware mit der neuen ausgetauscht und der Zähler startet mit der neuen FW-Version auf. Warten Sie mit Schritt 7 dieser Anleitung bis der Zähler erneut erreichbar ist über seine IP.

mcumgr --conntype udp --connstring=192.168.0.131:1337 reset

7. Bestätigen Sie den permanenten Wechsel auf die neue FW-Version mit folgendem Kommandozeilen-Argument:

mcumgr --conntype udp --connstring=192.168.0.131:1337 image confirm neuerHash

8. Löschen Sie die ursprüngliche Firmware.

Hinweis: Das Löschen der alten Version ist nicht zwingend. Sie können das Firmware Update auch abschliessen ohne die alte Version zu löschen. So können Sie jederzeit zwischen der alten und der neuen Version wechseln.

Hinweis: Beachten Sie, dass der EMU Professional II TCP/IP zu jedem Zeitpunkt nur zwei Firmware Images speichern kann. Wenn beide Slots belegt sind kann kein neues FW-Update auf den Zähler geladen werden!

mcumgr --conntype udp --connstring=192.168.0.131:1337 image erase

Das Firmware Update ist nun erfolgreich abgeschlossen.



#### **EMU Metering GmbH** Friemarer Str. 38 99867 Gotha Deutschland

Phone: +49 (0)3621 510 40 70

hello@emu-metering.de www.emu-metering.de

#### **EMU Electronic AG** Jöchlerweg 2 CH-6340 Baar

Switzerland

Phone: +41 (0)41 545 03 00

helpdesk@emuag.ch www.emuag.ch